お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。(火災·感電·落下の原因)	禁止 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。(火災·感電の原因)
禁止 器具やランプを布や紙などで覆わない。(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)	

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋·家財などの損害に結びつくもの

禁止 お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの資格が必要です。(火災·感電の原因)	禁止 ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。(ランプが破損してけがの原因)
禁止 ランプに塗料などを塗らない。(ランプが過熱·破損してけがの原因)	禁止 スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり、斜めに引かない。また、ランプにからませない。(破損して落下の原因)
禁止 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。(過熱して火災の原因)	厳守 明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守·点検を行う。
禁止 節電その他の理由でランプを取りはずして間引き点灯しない。	

点検

■6ヵ月～1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替動作)の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]

■48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下となったら蓄電池を交換する。

ランプ交換·器具の清掃　⚠警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)

ランプ交換　適合ランプ　FHF32EX

指定された適合ランプを使用してください。

清掃　○柔らかい布にぬるま湯または石けん水をつけてよく絞ってふきとってください。

⚠注意
- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない。(高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける。(取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない。(ガラスが飛散してけがの原因)

⚠警告
- 器具·ランプを水洗いしない。(火災·感電の原因)

蓄電池の交換　⚠警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)

適合蓄電池　7N25AB

○蓄電池の交換は指定のものを使用してください。

⚠警告
- 蓄電池はショート·分解·加圧·変形させない。また、火中に入れない。(やけどや衣類損傷の原因)

○使用済みの蓄電池は環境保全と資源再利用のため、下記回収処理業者へお問い合わせください。
問い合わせ先
日本リサイクルセンター(株)　本社☎06(311)9071
東邦亜鉛(株)　本社☎03(3272)5657
関西触媒化学(株)　東京営業所☎03(3246)0606

Ni-Cd

インバータ器具の取扱い

■赤外線リモコン方式のテレビ·ラジオなどは、照明器具から離してご使用ください。(雑音が入ったり正常に作動しない場合があります。)

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。

異常時の処置

⚠警告
- 煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。(火災·感電の原因)
- 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎(0467)41-2728 (施設照明営業課)
☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

E765Z951H20

保管用

三菱 Hf 非常用照明器具 [蓄電池内蔵形] (高調波ガイドライン適合品)

Hfシリーズ ファインベース既設天井対応形

形名 **YBH4112** (公共施設K1-FRS18-322)　[遠隔操作対応形] [ERタイプ]

Hf ランプ専用

取扱説明書

電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止 引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン·可燃性スプレー·シンナー·ラッカー·可燃性粉じんのある所で使わない。)(火災の原因)	禁止 器具取付けの際は電線を挟まない。(絶縁不良により感電·火災の原因)
禁止 電源線は器具の外郭に直接触れない。(過熱して火災の原因)	禁止 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。(絶縁破壊により感電·火災の原因)
	厳守 施工は電気設備の技術基準·内線規程に従い行う。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋·家財などの損害に結びつくもの

禁止 高温(35°C以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動·衝撃のある場所で使わない。(落下·感電·火災の原因)	禁止 器具の外郭が天井内の造営材·ダクトに触れない。(火災·感電の原因)
禁止 さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。(劣化による落下の原因)	禁止 表示された電源電圧以外では使わない。(火災·感電の原因)
禁止 器具は乾燥不十分なクロス貼り·コンクリート面には取付けない。(絶縁不良やさびにより感電·落下の原因)	禁止 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。(器具が過熱して火災の原因)
禁止 風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。(火災·感電の原因)	禁止 器具のノックアウトを外す場合はドライバー等により電線を傷つけない。(絶縁不良により感電·火災の原因)
禁止 雨水のかかる場所で使わない。(水気·湿気が入り感電の原因)	禁止 調光用専用器具以外は調光させない。(器具が過熱して火災の原因)

お願い

■器具の周辺温度が5～35°Cの範囲で使用してください。

■直射日光や、空調機器等の排気口·温風吹出口付近の取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下することがあります。)

■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

定格

	常時		非常時
使用ランプ	FHF32EX×2		FHF32EX×1
定格電圧	100V	200V	密閉形
入力電流	1.15A	0.53A	Ni-Cd蓄電池
入力電力	104W	103W	7.2V
定格周波数	50 /60Hz		2500mAh

各部のなまえと取付けかた

⚠警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う。(不確実な取付けは、器具落下·感電·火災の原因)

E765Z951H20



接続図



1 取付前の確認

○器具重量に十分耐えるようボルト取付部の強度を確保する。

⚠警告
器具の取付けは重量に耐える所に取付ける。(落下の原因)

2 天井に埋込穴をあける。

○埋込穴、取付ボルトを上図のように用意する。

⚠警告
断熱施工天井に取付けない。
(火災の原因)

断熱材·防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。



電源線は、断熱材·防音材の上側にくるようにしてください。

3 器具本体をボルトに取付ける。

(1)使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
(2)電源線·アース線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
(3)本体を取付ボルトに確実に取付ける。
ナットの締付トルクは7～10kgcmです。

⚠警告
取付けが不完全な場合落下の原因

締付トルクが過ぎると,器具変形,天井面とのすき間の原因となります。



4 ソケット台の位置を確認する。

(オプション取付の場合のみ)

ソケット台の位置を確認する。
- ●ソケット台は上下2段移動形になっています。
- ●器具出荷時には下側にセットしているので、オプションを取付ける場合はソケット台を上に移動させる。
- ●ソケット台は差し込み式ですので簡単に移動できます。



5 電源線を電源端子台に接続する。

(1)電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

⚠警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

(2)アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

⚠警告
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。
(アース工事が不完全な場合は感電·火災の原因)

<第3種接地工事が必要です。>
○電源端子台の送り容量は20Aです。
○適合電線:Ø1.6単線　Ø2.0単線

⚠警告
送り配線は照明器具専用とし、負荷容量を確認して接続する。
(負荷容量を超えると電源端子台が過熱·損傷し火災の原因)

⚠警告
電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む。(差し込み不十分は接触不良により火災·感電の原因)

接続状態



<単相2線2線式·常時消灯しない場合>



⚠警告
分電盤と電源端子台の間には消灯スイッチを設けない。

<単相2線3線式·常時消灯する場合>



○通電後、蓄電池のコネクタを接続してください。通電しないで蓄電池のコネクタを接続したまま放置すると、蓄電池が過放電します。
○蓄電池を固定してあるテープをはずしてください。
○使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池のコネクタを外してください。

(3)明るさ切替操作線を明るさ切替用端子台の差し込み穴に確実に差し込む。



○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを、外し穴にまっすぐに差し込んでください。

6 反射板を取付ける。

付属のつまみねじ4本で反射板を本体内部に取付ける。



⚠注意
取付けが不完全な場合落下の原因

7 ランプを確実に取付ける。

⚠注意
取付けが不完全な場合落下の原因